

# Návod na zloženie suchého bazéna

1. Rozbaľte obal bazéna na rovnej ploche.



## 2. Dôkladne vyrovnajte plachtové dno bazéna.



3. Na hrany dna rozložte molitanové hranoly, čiže steny bazéna.



4. Molitanové steny uložte tak, aby vždy na jedné straně mezi sebou překrývali.



5. Na rozostavené steny zhora navlečte obal.



5. Po tom, ako obal nasadíte na steny bazéna, zazipsujte ho zipsom na spodnej časti.

